

Interaktīvā projektorā pamācība

Darba uzsākšana

- 1 Izmantojot kontroles paneli vai projektorā pulti ieslēdziet projektoru.



- 2 Lai uzsāktu darbu ar interaktīvām funkcijām, izmantojot interaktīvo pildspalvu, klikšķiniet uz tāfeles. Uz rīka joslas labajā apakšējā stūrī jūs atradīsiet ikonu "PC interactivity" kur jūs varat izvēlēties sev vēlamo režīmu. Ir pieejami divi režīmi: anotācijas vai baltās tāfeles režīmu.

Izvēlieties attiecīgo režīmu kurš atbilst jūsu vajadzībām, interaktivitātes (PC interactivity ir ON) vai anotācijas režīmu (PC interactivity ir OFF).

Vairāk par rīkiem 2.lpp

Interaktīvie režīmi



Interaktīvajā režīmā ir iespēja pārvaldīt datoru ar interaktīvajiem marķieriem tāpat kā ar peli.

Lai pārslēgtos uz datora interaktīvo režīmu:



Lai pārslēgtos uz Anotācijas režīmu:



Anotācijas režīmā ir iespējams rakstīt ar interaktīvajiem marķieriem uz projektorā datora projecētā attēla.



Baltās tāfeles režīms ļauj zīmēt, rakstīt kā uz parastās tāfeles, izmantojot interaktīvo pildspalvu